



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Typy bezpečnostných skríň

Množstevná jednotka

Typ 30 - křídlové dveře

ks

- Detailný popis
- Bezpečné a schválené uchovávaní nebezpečných materiálov na pracoviskách
- 30 minútová ochrana proti požáru v súlade s EN 14470-1 (Typ 30)
- Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu
- Uzemnění (standard)

- Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
- Dvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

Obsluha

- Jemné dovření dveří
- Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
- Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozi

Dveře

- Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně
- Při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchytovými svýslými páskami

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standart)

- Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříni
- Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

Standardní výbava interiéru (ocelový plech)

- 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být nakloněny či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 75 kg
- 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně, záchytná vana na dně skříně
- 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na dně skříně.

Skříň šířky 600 mm (F30T197.60)

- jedny skládací dveře
- rozměry (š × h × v) [mm]: vnější 600 × 600 × 1970, vnitřní 530 × 505 × 1 710
- hmotnost: přibližně 200 kg
- objem vany 27 l

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnete tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko