



Cena bez DPH	1.189,00 Eur
Cena s DPH	1.426,80 Eur

Parametre

Typ váh	Presne váhy
Séria	FZ-i
Atest (Overiteľný ČMI)	ÁNO
Kapacita (maximálna)	220 g
Dielik (najmenší)	0.001 g
Interface	RS-232C

Funkcie a vlastnosti	Metrologicky overiteľné, Vnútoraná kalibrácia, Komparátor, Počítacie funkcie, Váženie zvierat, Váženie v percentách, Fce pre výpočet hustoty, Spodný záves
Kalibrácia	Vnútoraná
Miska [mm]	Ø 130
Množstevná jednotka	ks

- Detailný popis

Váhy A&D série FZ-i se vyznačují svou přesností vážení, odolností a jednoduchostí. Přesné odečtení navážených hodnot umožní dobře čitelný vakuový fluorescenční display (VFD).

Váha je vybavena systémem automatické pneumatické kalibrace, který zaručí vždy přesné vážení. Váha disponuje několika vážícími režimy, jako například počítací funkce, vážení v procentech, funkci vážení zvířat, automatický výpočet hustoty a další. Obsažená paměť usnadňuje práci s více daty najednou. Komparátor s vestavěným bzučákem je výborný pomocník při opakovaném navažování na danou hodnotu. Váhu lze připojit přes obousměrný interface RS-232C k PC, kde díky přiloženému software mohou být data pohodlně zpracována. Pro zjišťování hmotnosti předmětů, které nemohou být položeny na vážící misku, může uživatel využít spodní závěs. Automatické zapnutí a vypnutí zajistí nejen úsporu času, ale i energie.

Váhy s označením EC jsou metrologicky ověřitelné. Prvotní ověření není zahrnuto v ceně výrobku.

Vlastnosti:

- Vnitřní pneumatická kalibrace
- Čas ustálení 1 vteřina
- Velký VF Displej
- Shock absorber pro ochranu snímače
- Paměť výsledků + statistické výpočty
- Různé hmotnostní jednotky
- Shoda s GLP, GMP, GCP, ISO
- Komparátor s bzučákem
- Vážení zvířat
- Počítací funkce s ACAI
- Indikátor zatížení
- Vážení v procentech
- Auto Power ON funkce
- Auto Power OFF funkce
- Spodní závěs
- RS-232C interface

Volitelné doplňky:

- Quick USB interface s kabelem
- Ethernet interface s WinCT-Plus softwarem
- Vestavný akumulátor
- Malý kryt proti vánku
- Velký kryt proti vánku
- Miska k vážení zvířat
- Kufřík pro přenášení

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnete tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačit!



Zobrazit všechno